

ACTYSOLV[®] 64

PROTECTION ET HIVERNAGE DES PULVERISATEURS

DESCRIPTION:

ACTYSOLV 64 est une formulation spécialement étudiée qui permet aux utilisateurs de protéger, en période de grand froid, leurs pulvérisateurs. Cet antigel, issu de technologies très avancées, s'utilise dans tous les circuits de refroidissement. Les glycols ainsi que les inhibiteurs (entrant dans sa composition) étant totalement neutres, il peut être utilisé sans aucune action néfaste sur les métaux, les durites, les joints et en général sur l'ensemble du matériel devant être protégé contre le gel. Sur les pulvérisateurs, ACTYSOLV 64 assure une action nettoyante en plus de sa protection contre le gel, pendant la période de mise au repos du matériel. Son utilisation permet d'éviter le bouchage des buses et le dessèchement des joints à la reprise du matériel pour les traitements.

UTILISATIONS:

Antigel pour les pulvérisateurs et pour tous les circuits de refroidissement.

MODE D'EMPLOI:

Vidanger le pulvérisateur ou le circuit de refroidissement à traiter. Ajouter une solution d'ACTYSOLV 64 dilué à 50%.

Pour les pulvérisateurs, vidanger soigneusement le pulvérisateur.

- Mettre ACTYSOLV 64 dilué à 40% pour une protection jusqu'à - 25°C (rendu).
- Augmenter la concentration par très grand froid jusqu'à 50%.
- Faire fonctionner le pulvérisateur en circuit fermé durant quelques minutes.
- Faire fonctionner le pulvérisateur jusqu'au début des jets pour vous assurer d'une bonne répartition du produit.
- Avant la remise en route du matériel, vidanger le pulvérisateur soigneusement en faisant circuler de l'eau dure, le colorant violet inclus dans la formulation prévu à cet effet ne doit plus être présent.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Conserver hors de portée des enfants dans son emballage d'origine.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Si tel est le cas, rincer abondamment à l'eau claire.

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

actalys

*La Biotechnologie au
Service de l'Environnement*

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL : 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email : labo@actalys.eu - www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

- Bidon x 10 L



®

GAMME HYGIENNE BIO